

LYDSENDER MOD MULDVARPE OG MOSEGRISE

Brugsanvisning

Art.nr. 4011

Beskrivelse:

Lydsenderen jager uønskede muldvarpe og mosegrise væk fra din have. Sæt lydsenderen i jorden, og lydølgerne vil forstyrre dyrene, så de trækker væk fra haven. Batterierne kan skiftes uden at tage apparatet op af jorden. Lydølgerne sendes ud i 40 sekunders intervaller med en frekvens på 400 - 1000 Hz. Lydsenderen er batteridrevet og velegnet i vinterhalvåret. Læs brugsanvisningen, for at opnå den optimale effekt af lydsenderen. Sæt apparatet i jorden før den første nattefrost.

Tekniske data:

Rækkevidde: 700 m².
Materiale: ABS plastic.
Strømforsyning: 3 stk. alkaline D-batterier (1,5V).
Frekvens: 400 - 1000 Hz.
Intervaller: 2 sek. ON / 40 sek. OFF
Mål: 7 x 5 x 29,5 cm

Pakken indeholder:

1 stk. jordspyd
1 stk. brugsanvisning (fremmedsprog)
1 stk. brugsanvisning (dansk)

Sikkerhed:

Tag lydsenderen forsigtigt ud af pakken. Kontroller, at apparatet ikke har fået transportskader. Hvis lydsenderen er skadet, må det ikke anvendes. Hold emballagen væk fra børn og dyr, da den indeholder dele, som kan sluges. Lydsenderen må ikke ændres, da garantien derved bortfalder.

Opstilling:

Tag delene forsigtigt ud af emballagen. Åbn skruelåget og tag batteriskinnen ud. Læg batterierne i skinnen, som sættes tilbage i spyddet. Husk at vende batterierne korrekt. Skub spyddet i jorden med hånden. Brug ikke hammer eller lignende for at slå det i jorden. Spyddet kan ikke sættes i klippegrund eller stenfyldt jord. Der er risiko for skader på det, hvis dette forsøges. Skub spyddet ind til 25 cm ned i jorden. Det (inkl. låget) bør stikke 4 - 5 cm over jordoverfladen. **OBS:** Stik ikke spyddet direkte i muldvarpeskud. Sluk apparatet eller tag den op af jorden, når den ønskede effekt er opnået.

Vedligeholdelse:

Hvis nødvendigt, rengøres lydsenderen for snavs med en tør eller fugtig klud. Brug aldrig kemikalier eller slibemidler under rengøringen. Fjern batterierne og opbevar dem tørt, hvis lydsenderen ikke bruges gennem længere tid.

Placering:

Placer lydsenderen på et sted, så dyrene har mulighed for at flygte ud af haven. Efter 5 - 6 uger bør lydsenderen flyttes 4 - 5 meter i retning mod flugtruten.

Miljøbeskyttelse:

Når lydsenderen til sin tid skal kasseres, må det ikke kasseres som husholdningsaffald, men skal afleveres til genbrugsstationen som elektronisk affald. Batterierne skal afleveres til genbrug på en genbrugsstation eller en butik, der har denne service.

//////// ALTERNA //////////////////////////////////////

Østre Havnevej 31 - 5700 Svendborg - Tel. 40133148 - mail@altex.dk - www.altex.dk